

REDMOND

Йогуртница RYM-M5401

Руководство по эксплуатации




Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

RUS	5
UKR	11
KAZ	17

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	7
Комплектация	7
Устройство прибора.....	7
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	7
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	8
Выбор молока.....	8
Выбор закваски.....	8
Приготовление смеси.....	8
Выставление даты.....	9
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	9
Хранение и транспортировка	9
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	9
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	10

A1



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Йогуртница RYM-M5401 – современный прибор для приготовления йогуртов в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company. Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для бытового использования и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие пара-

метров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор с рабочей емкостью на мягкую и нетермостойкую поверхность.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ре-

монтаж прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	RYM-M5401
Мощность.....	50 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Зашита от поражения электротоком.....	класс II
Индикация работы.....	светодиодная
Тип управления.....	электронный
Материал корпуса	пластик, нержавеющая сталь
Материал баночек для йогурта	стекло
Емкость баночек для йогурта	8 × 180 мл = 1440 мл
Таймер	от 1 до 12 часов
Отключение	автоматическое
Длина электрошнура.....	1 м

Комплектация

Йогурница.....	1 шт.
Баночки для йогуртов с маркерами даты на крышках.....	8 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство прибора (схема A1, стр. 4)

- Прозрачная крышка для контроля над процессом приготовления
- Корпус
- Кнопка «Вкл/Выкл» – запуск/остановка процесса приготовления
- Светодиодный индикатор рабочего режима
- Дисплей
- Светодиодный индикатор нагрева
- Кнопка «Таймер» – установка времени (от 1 до 12 часов, шаг установки – 1 час)
- Стеклянные баночки с крышками
- Ручной маркер даты
- Шнур питания

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом

использовании прибора произведите его очистку (см. «Уход за прибором»).

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Выбор молока

Предпочтительнее использовать цельное или частично обезжиренное молоко, которое не требует предварительного кипячения (молоко длительного хранения, обработанное с использованием сверхвысокой температуры, – ИНТ или сухое молоко). Сырое (свежее) или пастеризованное молоко необходимо вскипятить и дать ему остыть, после чего процедить, чтобы удалить пенку.

 Йогурт, приготовленный с использованием цельного молока, будет обладать более плотной консистенцией и более насыщенным вкусом. Для приготовления более густого йогурта можно добавить к 1 л молока 2-3 столовые ложки сухого молока, тщательно перемешав полученную смесь.

Молоко должно быть комнатной температуры или чуть теплым (36-40°С). Не следует использовать охлажденное молоко.

Выбор закваски

В качестве закваски можно использовать:

- Натуральный йогурт промышленного изготовления (из цельного молока) с максимально возможным запасом времени до истечения срока годности, из расчета 3-5 столовых ложек йогурта на 1 л молока.
- Сухую лиофилизированную закваску (можно приобрести в аптеках, супермаркетах, некоторых магазинах диетических продуктов). В этом случае следует выдержать время активации, указанное в руководстве по эксплуатации.
- Йогурт вашего собственного приготовления.



После приготовления первой партии йогурта достаточно сохранить некоторое его количество для последующих приготовлений. После приготовления 5 партий следует использовать новую закваску, так как с течением времени она истощается, что приводит к получению йогурта менее густой консистенции.

Приготовление смеси

1. В отдельной емкости тщательно перемешайте молоко с закваской. При перемешивании не вспернивайте смесь. Для получения однородной смеси предварительно взбейте йогурт вилкой, а затем, не прекращая перемешивать, добавьте молоко. В случае использования сухой лиофилизированной закваски добавьте ее в молоко и тщательно перемешайте.
2. Разлейте смесь в баночки, поставьте их в йогуртницу, не накрывая крышками. Накройте йогуртницу крышкой.
3. Подключите йогуртницу к сети. При помощи кнопки «Таймер» установите необходимое время от 1 до 12 часов (шаг установки – 1 час). Выбранное время отобразится на дисплее.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» – начнется процесс приготовления. Загорится красный светодиодный индикатор нагрева. При достижении йогуртницей рабочей температуры (через 10-15 минут) этот индикатор погаснет, загорится зеленый индикатор рабочего режима. Мигающий голубой индикатор на дисплее будет отображать текущий отсчет времени приготовления. По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал, прибор автоматически отключится.



Повышенная кислотность некоторых фруктов уничтожает ферменты и не позволяет приготовить йогурт высокого качества. В этом случае добавляйте свежие фрукты в готовый йогурт.

Выставление даты

Снимите крышку с йогуртницы, следите за тем, чтобы конденсат, образующийся в процессе приготовления, не попадал в баночки. С помощью ручного маркера даты, имеющегося на крышке каждой баночки, укажите срок хранения йогурта – для этого поверните верхнюю часть крышки и выставьте нужную цифру.



Срок хранения натурального йогурта в холодильнике – не более 8 дней. Соответственно, срок годности на крышках следует указывать из расчета $D + 8$ дней, где D – дата приготовления йогурта. Закройте стеклянные баночки крышками и поставьте их в холодильник не менее чем на 6 часов. Охлаждение йогурта в течение суток придаст ему более густую консистенцию. Помните о том, что ставить йогуртницу в холодильник ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или промывать его под струей воды!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Корпус прибора протирайте влажной тканью. Баночки для йогурта промывайте водой с использованием мягкого моющего средства.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Проблема	Возможная причина	Решение
Йогурт слишком жидкий	Использование частично обезжиренного или обезжиренного молока без добавления сухого молока (используемое молоко содержит недостаточное количество белка)	Добавьте сухое молоко в объеме, соответствующем одной баночке (двум – в случае обезжиренного молока), или используйте цельное молоко, добавив в баночки сухое молоко
	В процессе ферментации йогуртница подверглась перемещению или вибрации	Не перемещайте йогуртницу во время использования
	Закваска потеряла активность	Используйте новую закваску или другую марку готового йогурта для закваски
	Йогуртницу открывали во время работы	Не поднимайте баночки и не открывайте йогуртницу до окончания цикла приготовления (приблизительно 8 часов). В процессе работы йогуртница должна находиться в защищенном от сквозняков месте. В случае низкой внешней температуры воздуха для поддержания тепла накройте прибор тканью

Проблема	Возможная причина	Решение
Йогурт слишком кислый	Слишком длительное время ферментации	При следующем приготовлении уменьшите длительность ферментации
В конце приготовления на поверхности йогурта образовалась вязкая жидкость – сыворотка	Скорее всего, вы использовали слишком горячее молоко	При следующем приготовлении убедитесь, что все компоненты йогурта комнатной температуры



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохраняна полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные мате-

риалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т.д.).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Перш ніж використати даний виріб,уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та збережіть її як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрою користувач повинен керуватися здоровим глузdom, бути обережним і уважним.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад призначений для використання в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.

STOP

- Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську табличку виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу: невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або займання кабелю.
- Вимикайте прилад із розетки після використання, а також під час його очищення або переміщення. Витягуйте електрошнур сухими руками, утримуючи його за штепсель, а не за дріт.
- Не протягуйте шнур електроживлення в дверних отворах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався та не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами й краями меблів.

ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове пошкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електроствруту

мом. Пошкоджений електрокабель потребує термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не встановлюйте прилад на м'яку й нетермостійку поверхню, не накривайте його під час роботи: це може привести до порушення роботи та поломки пристрою.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі: потрапляння вологи до контактної групи або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його серйозних пошкоджень.

STOP

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (в тому числі дітьми), в яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюються нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно нагляда-

ти за дітьми, щоб не допустити їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також заводською упаковкою. Очищення й обслуговування пристрою не мають виконувати діти без нагляду дорослих.

- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Ремонт приладу має здійснюватися винятково фахівцем авторизованого сервіс-центру. Некваліфіковано виконана робота може привести до поломки приладу, травм і пошкодження майна.

УВАГА! Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

Технічні характеристики

Модель.....	RYM-M5401
Потужність.....	50 Вт
Напруга	220-240 В, 50 Гц
Захист від ураження електричним струмом	клас II
Індикація роботи	світлодіодна
Тип управління	електронний
Матеріал корпусу.....	пластик, нержавіюча сталь
Матеріал баночок для йогурту.....	скло
Ємкість баночок для йогурту.....	8 × 180 мл = 1440 мл
Таймер	від 1 до 12 годин
Відключення.....	автоматичне
Довжина електрошнурда	1 м

Комплектація

Йогуртниця.....	1 шт.
Баночки для йогуртів із маркерами дати на кришках	8 шт.
Інструкція з експлуатації.....	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Устройство прибора (схема A1, стор. 4)

- Прозора кришка для контролю за приготуванням йогурту
- Корпус
- Кнопка «Вкл/Викл» («Вмк/Вимк») – запуск/зупинення процесу приготування
- Світлодіодний індикатор робочого режиму
- Дисплей

- Світлодіодний індикатор нагріву
- Кнопка «Таймер» – встановлення часу (від 1 до 12 годин, крок установки – 1 година)
- Скляні баночки з кришками
- Ручний маркер дати
- Шнур електроживлення

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Обережно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Виділіть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



Обов'язково зберігайте на місці застережні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати пристрій за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Протріть корпус пристрій вологою тканиною, потім витріть до суха. Для видалення можливих сторонніх запахів під час першого використання зробіть його очищенння.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Вибір молока

Найліпше використовувати незбиране або частково знежирене молоко, яке не вимагає попереднього киплятіння (молоко три-валого зберігання, оброблене з використанням надвисокої температури, – UHT або сухе молоко). Сире (свіже) або пастеризоване молоко необхідно закипятити й дати йому охолонути, після чого процідіти, щоб видалити пінку.



Йогурт, приготований з використанням незбираного молока, матиме густішу консистенцію і більш насичений смак. Для приготування більш густого йогурту можна додати до 1 л молока 2-3 столові ложки сухого молока, ретельно перемішавши отриману суміш.

Молоко має бути кімнатної температури або ледве теплим (36-40°C). Не варто використовувати охолоджене молоко.

Вибір закваски

Як закваску можна використовувати:

- Натуральний йогурт промислового виготовлення (з незбираного молока) з максимально можливим запасом часу до закінчення терміну придатності, з розрахунку 3-5 столovих ложок йогурту на 1 л молока.
- Суху ліофілізовану закваску (можна придбати в аптеках, супермаркетах, деяких магазинах дієтичних продуктів). У цьому разі варто витримати час активації, вказаний в інструкції з експлуатації.
- Йогурт вашого власного приготування.



Після приготування першої партії йогурту достатньо зберегти деяку його кількість для подальших приготувань. Після приготування 5 партій варто використовувати нову закваску, оскільки з часом вона втрачає свої якості, що призводить до отримання йогурту менш густої консистенції.

Приготування суміші

1. В окремій ємності ретельно перемішайте молоко із закваскою. Під час перемішування не спінійте суміш. Для отримання однорідної суміші заздалегідь збирайте йогурт вилкою, а потім, не припиняючи перемішувати, додайте

молоко. У разі використання сухої ліофілізованої закваски додайте її в молоко та ретельно перемішайте.

2. Розливіть суміш у баночки, поставте їх у йогуртницю, не покриваючи кришками. Накрійте йогуртницю кришкою.
3. Підключіть йогуртницю до мережі. За допомогою кнопки «Таймер» встановіть необхідний час від 1 до 12 годин (крок установки – 1 година). Вибраний час відобразиться на дисплей.
4. Натисніть кнопку «Вкл/Викл» – почнеться процес приготування. Спалахне червоний світлодіодний індикатор нагрівання. Після досягнення йогуртницею робочої температури (через 10-15 хвилин) цей індикатор згасне, спалахне зелений індикатор робочого режиму. Мерехтливий блакитний індикатор на дисплеї відображуватиме поточний відлік часу приготування. Після закінчення встановленого часу пролунає звуковий сигнал, прилад автоматично вимкнеться.

Підвищена кислотність деяких фруктів знищує ферменти і не дозволяє приготувати йогурт високої якості. У цьому разі додаєте свіжі фрукти в готовий йогурт.

Виставлення дати

Зніміть кришку з йогуртниці, стежте за тим, щоб конденсат, який утворюється в процесі приготування, не потрапляв у баночки. За допомогою ручного маркера дати, що є на кришці кожної баночки, вкажіть термін зберігання йогурту – для цього поверніть верхню частину кришки й виставте потрібну цифру.



Термін зберігання натурального йогурту в холодильнику – не більше ніж 8 днів. Відповідно, термін придатності на кришках варто вказувати з розрахунку $D + 8$ днів, де D – дата приготування йогурту. Закрійте скляні баночки кришками

їх у холодильник не менш ніж на 6 годин. Охолоджування йогурту впродовж доби надасть йому густішу консистенцію. Пам'ятайте про те, що ставити йогуртницю в холодильник ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

ІІІ. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перед очищеннем приладу переконайтесь, що він відключений від мережі.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання приладу грубих серветок або губок абразивних паст. Також непропустиме використання будь-яких хімічно агресивних або інших речовин, не рекомендованих для застосування з предметами, що контактиують з їжею.

Очищення корпусу приладу здійснюйте сухою м'якою тканиною. Баночки для йогурту промивайте водою з використанням м'яко-го мийного засобу.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

ІV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Способ усунення
Йогурт занадто рідкий	Використання частково знежиреного або знежиреного молока без додавання сухого молока (використовуване молоко містить недостатньо кількість білка)	Додайте сухе молоко в об'ємі, відповідному одній баночці (двою – в разі знежиреного молока), або використайте незбиране молоко, додавши в баночки сухе молоко
	У процесі ферmentації йогуртниця піддалася перевищенню або вібрації	Не переміщуйте йогуртницю під час використання
	Закваска втратила активність	Використайте нову закваску або іншу марку готового йогурту для закваски
Йогурт занадто кислий	Йогуртниця відкривали під час роботи	Не піднімайте баночки й не відкривайте йогуртницю до закінчення циклу приготування (приблизно 8 годин). У процесі роботи йогуртниця має знаходитися в захищенному від протягом місці. У разі низької зовнішньої температури повітря для підтримання тепла накрійте прилад тканиною
Наприкінці приготування на поверхні йогурту утворилася візка рідина – сироватка	Занадто тривалий час ферmentації	Під час наступного приготування зменште тривалість ферmentації
	Швидше за все, ви використовували дуже гаряче молоко	Під час наступного приготування переконайтесь, що всі компоненти йогурту кімнатної температури



У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 12 місяців з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатністю якістю матеріалів або зборки.

Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Даної гарантії не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі і т. д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення пристроя можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

Встановлений виробником термін служби пристроя складає 3 рокі з дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосовних технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам пристрій необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.



Осы бұйымды пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып, оны анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспалты дұрыс пайдалану оның қызметтінің мерзімін айтарлықтай үзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтыймайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Осы бұйымды пайдаланбас бұрын пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспалты дұрыс пайдалану оның қызметтінің мерзімін үзартады.
- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақындар үшін жауп бермейді. Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй нөмірлерінде, тұрмыстық нөмірлерде, дүкендердің тұрмыстық бөлмелерде, оғиштер мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындай жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз пайдалану

бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.

- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспалтың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспалтың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкессіздігі қысқа түйікталуға немесе кабельдің жануна әкеліп соқтыруға мүмкін.
- Аспалты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселінен үстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік күйстарында немесе жылу көздерінің жанында тартпаңыз. Электр бауының бүралмағанын және ілмегенін, ушкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

STOP

ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН: электр қоректенірү кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

- Азық салынған табақты жұмсақ және ыстыққа төзбейтін бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз, бұл құрылғының жұмысының бұзылуына және сиңуна әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсүі оны қатты зақымдауы мүмкін.

STOP

Asap tіreuiш және корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп

беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.

- Аспапты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

Улгісі.....	RYM-M5401
Күаты	50 Вт
Кернеуі.....	220-240 В, 50 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғау.....	II класс
Жұмыс индикациясы.....	светодиодтік
Басқару типі.....	электрондық
Корпус материалы.....	пластик, тат баспайтын болат
Йогуртқа арналған құтының материалы	шыны
Йогуртқа арналған құтының сыйымдылығы.....	8×180 мл=1440 мл
Таймер.....	1 сағаттан 2 сағатқа дейінгі уақытты орнату
Сөндіру.....	автоматты
Электр бау ұзындығы.....	1 м

Жинақ

Йогурт жасайтын құрал	1 дана
Жапқыштың үстінде күн маркеры бар йогуртқа арналған құт.....	8 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық.....	1 дана
Сервистік кітапша.....	1 дана

Өндіруші осындағы өзгерістер туралы қосымша хабарла-
мастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жи-
нағы, сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттама-
ларына өзгеріс енгізуге құқылы.

Устройство прибора (A1 сурет, 4 бет)

1. Йогурт әзірлеуді ынғайлайтын мөлдір жапқыш
2. Корпус

3. «Вкл/Выкл» («Қосу/Ажырату») батырмасы – дайындау үрдісін қосу/тоқтату
4. Жұмыс тәртібінің жарық диодты индикаторы
5. Дисплей
6. Қыздыру жарық диодты индикаторы
7. «Таймер» батырмасы – уақытты белгілеу (1 сағаттан 12 сағатқа дейінгі уақытты орнату, орнату қадамы – 1 сағ)
8. Қақпақтары бар шыны құтылар
9. Уақыттың қол маркери
10. Электр қоректендеру бауы

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абылап шығарыңыз.
Барлық орау материалдары мен жарнамалық жapsырмаларды
алып тастаңыз.



Корпустағы ескертеттің жapsырма, жapsырма-көрсеткіш (бар болса) және үймениң сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактаңыз!

*Тасымалдау немесе төмөн температураларда сақтаған соң аспапты қосаралдында кем дегендеге 2 сағатқа бөлме тем-
пературасында ұстау керек.*

Қоралдың корпусын ылғалды матамен сүртініз де құрғатыңыз.
Аспапты алғашқы пайдаланылғанда бөтен иіс шықпау үшін оны
тазалаңыз.

II. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

Сүтті таңдау

Қаймағы алынбаған немесе ішінара майсыздандырылған, алдын-ала қайнатуды талап етпейтін сүтті (аса жоғары температураны пайдаланып өндөлген, ұзак сақталған сүт, – UHT немесе құрғақ сүт) пайдалану қолайлышақ. Шикі (балғын) немесе пастерленген сүтті қайнатып, сұту керек, содан кейін сүттің бетін алып тастау үшін сузу керек.



Каймағы алынбаған сүтті пайдаланып дайындалған йогурт аса тығыз қоюлық пен қанық дәмгеге ие болады. Аса қою йогурт дайындау үшін, 1 литр сүтке 2-3 ас қасық құрғақ сүт қосып, алынған қоспаны мүқият арапастыру қажет.

Сүт үй температурасында немесе сөл ғана жылы (36-40°C) болуы туиц. Салықнамасында сүтті пайдалануға болмайды.

Ұйытқыны таңдау

Ұйытқы ретінде мыналарды пайдалануға болады:

- Өнеркасіттік жолмен дайындалған, 1 литр сүтке 3-5 ас қасық йогурт есебіндегі, жарамдылық мерзімінің отуіне дейінгі ұяқтының ең көп ықтимал қоры бар табиги йогурт.
- Құрғақ лиофилизирленген ұйытқы (дәріханалардан, супермаркеттерде, кейбір диеталық өнімдер дүкендерінен сатып алуға болады). Бұл жағдайда пайдалану жөніндегі нұсқа-ұлықта көрсетілген, белсендіру ұяқтын ету керек.
- Өзініз дайындаған йогурт.



Йогурттың алғашқы топтамасын дайындағаннан кейін, оның бірқатар бөлігін келесі дайындағанға дейін сақтау

жеткілікті. 5 топтаманы дайындағаннан кейін, жаңа үйытқыпайдалану қажет, өйткені ұяқты ету келе ол сарқылады, бұл қоюлығы аз йогурт алуға алып келеді.

Қоспа дайындау

1. Жеке ыдыста сүт пен үйытқыны мүқият арапастырыңыз. Арапастырған кезде қоспаны көпіртпеніз. Біркелкі қоспа алу үшін, йогуртты шанышқымен алдын-ала арапастырып алыңыз, содан кейін, арапастыруды тоқтатпай сүтті қосыңыз.
2. Құрғақ лиофилизирленген үйытқыны пайдаланған жағдайда, оны сүтке қосыңыз да, мүқият арапастырыңыз.
3. Қоспаны құтыларға құйыңыз да, қақпақпен жаппай, йогурт жасағышқа салыңыз. Йогурт жасағышты қақпақпен жабыңыз.
4. Йогурт жасағашты желіге қосыңыз. «Таймер» батырмасы арқылы, 1 сағаттан 2 сағатқа дейінгі ұяқтытың ішінен қажетті ұяқтыты орнатыңыз (орнату қадамы – 1 сағ). Таңдалған ұяқты дисплейде бейнеленеді.
5. «Вкл/Выкл» батырмасын басыңыз – дайындау үрдісі басталады. Қызық жарық диодты жылжыту индикаторы жанады. Йогурт жасағыш жұмыс температурасына жеткен кезде (10-15 минуттан кейін) индикатор соңеді, жұмыс тәртібіндегі жасыл индикатор жанады. Дисплейдегі жыптылықтап тұратын көгілдір индикатор дайындау ұяқтының ағымдағы есебін бейнелейтін болады. Белгілігендеген ұяқты өткенде дыбыстық беріледі де, қурал автоматты түрде тоқтайды. Кейбір жемістердің қышқылдығының жоғарылығы ферменттердің жояды және жоғары сапалы йогурт дайындауга мүмкіндік бермейді. Мұндай жағдайда йогуртқа балғын жемістер қосыңыз.

Уақытын қою

Йогурт жасағыштың қақпағын алыңыз, дайындау кезіндегі пайдал болатын конденсат құтыға түспеудің қадағалаңыз. Эр құтының қақпағындағы уақыт қол маркерінің көмегімен, йогурттың жарамдылық мерзімін көрсетіңіз- ол үшін қақпақтың жоғарғы бөлігін бұрып, қажетті санды қойыңыз.



Tabиги йогуртты тонаզытқышта сактау мерзімі – 8 күннен артық емес. Сәйкесінше, жарамдылық мерзімін D + 8 күн есебінен көрсету керек, мұндағы D – йогурттың дайындау уақыты. Шыны құтыларды қақпақпен жауып, тонаզытқышқа бекаралттан кем емес уақытқа қойыңыз. Йогурттың таулік бойы салқыннату анығырлым қою консистенция береді. Йогурт жасағышты тонаզытқышқа қоюға ТЫЙЫМ САЛЫНАТЫНЫН естен шығармаңыз!

III. АСПАПТЫ КҮТУ

Құралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.



Құрал корпусын суға батыруға немесе ағынды су астында қалдыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!



Аспапты тазалау барысында қатты сұлықтар немесе сіңіргіштер образывті паста ларды қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сондай-ақ кез келген химиялық грессивті немесе асқа жанасатын заттармен бірге қолдануға кенес берілмеген басқа да заттарды қолдануға болмайды.

Құралдың түркін жұмсақ матамен сүртіп отырыңыз. Йогуртқа арналған құтының жұмсақ жұмыштың құралды қолданып сунен жуыңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралдың құрғақ жеденетін жерде жылтыу аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулемерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелу мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыбым салынады.

Құралдың орамасын сунен басқа да сыйықтыңдардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақау	Ықтимал себеп	Жою тасілі
Йогурттың сүйкі	Ішінара майсыздандырылған немесе құрғақ сұт косылмаған майсыздандырылған сүтті пайдалану (пайдаланылатын сүттің ақуызын құрамы жеткіліксіз)	Бір (екі – майсыздандырылған сүт болған жағдайда) құтыға сәйкес көлемдегі құрғақ сұт косының немесе құтыға құрғақ сұт косып, қаймасы алынбаған сүтті пайдаланыңыз
Йогурттың сүйкі	Ферменттеу үрдісінде йогурт жасағыш қозғалысқа немесе тербеліске ұшыраған	Йогурт жасағышты пайдаланған кезде орнын ауыстырмайыз
Йогурттың сүйкі	Ұйытқы белсенділігін жоғалтқан	Жаңа ұйытқы немесе ұйытуға арналған дайын йогурттың басқа тақбасын пайдаланыңыз
Йогурттың сүйкі	Йогурт жасағыш жұмыс істеп түрғанда ашылған	Дайындау циклі аяқталғанда дейін йогурт жасағышты ашшаның және құтыларды көтермениң (шамамен 8 сағат). Жұмыс кезінде йогурт жасағыш екінші жеден көрілған жерде болуы тиіс. Сыртқы температура томен болған жағдайда, жылулық сақтау үшін құралды матамен жауып койыңыз

Ақау	Ықтимал себеп	Жою тәсілі
Йогурттың қышқыл	Ферменттеу уақытының үзак	Келесі дайындаған кезде ферменттеу уақытының азайының.
Дайындаудың соңын көзіндеги йогурттың белгілі түткір сүйіктік – сарысупайдада болды.	Сіз тым ыстық сүт пайдаланғансыз.	Келесі дайындаған кезде йогурттың барлық құрамдас болілтері болмас, температурасында екендігіне көзін-ді жеткізіл

i

Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бўйимга сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бўқіл бўйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе жинау сапасының жетіспешуілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен раставлен жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бўйым пайдалану бытишна нысқаулыққа сәйкес қолданылған, жөндемеген, бузылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бўйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бўйымның табиги тозуына және шығын материалдарды на таралмайды (сузгілер, шамдар, қыш және тефлондық тыбыз-дауыштар және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бүйім сатылған немесе өндірілген кездең есептелеуде (егер сату күнін анықтау мүмкін болmasa).

Аспал өндірілген күнді бұйым корпусының сыйкестендіру жapsырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

Өндіруші бекіткен аспалтың қызмет ету мерзімі бүйімнұры пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес журуі жағдайында сатып алынған күнінен 3 жылды қурайды.

Орамды, пайдалануышы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өндөу бойынша жергілікті бағдарламаға сыйкес пайдага асыру керек. Коршаған орталық қамқорлық білдірініз: мұндаи бүйымдарды әдемтегі түр-мұстыхык коқыспен тастапманыз.



Производитель: «Гаур Пойнт Инк.Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шенъженъ, Китай, 518049.
По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литер A.

© REDMOND. Все права защищены. 2017

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RYM-M5401-CIS-UM-4