

Maxwell

моя первая любовь

Инструкция по эксплуатации

RUS Инструкция по эксплуатации	4
GB Manual instruction	9
KZ Пайдалану нұсқасы	13
UA Інструкція з експлуатації	18
KG Пайдалануу боюнча нускама	23

Мясорубка
MW-1263 W

www.maxwell-products.com, www.maxwell-products.ru




рис.1




рис.2




рис.3




рис.4




рис.5




рис.6




рис.7




рис.8




рис.9




рис.10





рис.11



РУССКИЙ

МЯСОРУБКА MW-1263 W

Мясорубка предназначена для переработки продуктов и приготовления домашних полуфабрикатов.

ОПИСАНИЕ

1. Толкатель
2. Лоток для продуктов
3. Корпус головки мясорубки
4. Место установки головки мясорубки
5. Кнопка фиксатора головки мясорубки
6. Корпус мясорубки
7. Переключатель режимов работы (ON/O/R)
8. Шнек
9. Крестообразный нож
10. Решётка для мелкой рубки
11. Решётка для крупной рубки
12. Гайка головки мясорубки
13. Насадка для набивки колбасок
14. Насадка для кеббе

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочтайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её в течение всего срока эксплуатации. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

Для снижения риска пожара, для недопущения поражения электрическим током и для защиты от других травм во время работы с электрической мясорубкой необходимо соблюдать приведённые ниже меры предосторожности.

- Перед первым включением убедитесь в том, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки.
- Во избежание поражения электрическим током НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ устройство, сетевой шнур и вилку сете-

вого шнура в воду или в любые другие жидкости.

- Для чистки корпуса мясорубки используйте слегка влажную ткань, после чего вытрите корпус насухо.
- Никогда не оставляйте работающую мясорубку без присмотра.
- Перед сборкой, разборкой, а также перед чисткой мясорубки следует её выключить и вынуть вилку сетевого шнура из розетки.
- Устанавливайте устройство на ровной, устойчивой поверхности, вдали от источников тепла, открытого пламени, влаги и прямых солнечных лучей.
- Запрещается устанавливать устройство на горячей поверхности или в непосредственной близости от неё (например, рядом с газовой или электрической плитой, либо около нагретой духовки или варочной поверхности).
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, не допускайте многократного его перекручивания, периодически распрямляйте сетевой шнур.
- Запрещается использовать сетевой шнур в качестве ручки для переноски мясорубки.
- Не допускайте, чтобы сетевой шнур свешивался со стола, и следите, чтобы он не касался острых кромок мебели и горячих поверхностей.
- Для отсоединения вилки сетевого шнура от электрической розетки следует держаться за вилку сетевого шнура, а не за сам шнур.
- Не подсоединяйте, не отсоединяйте и не беритесь за сетевой шнур или вилку сетевого шнура мокрыми руками, это может привести к удару электрическим током.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки и не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства и к сетевому шннуру во время работы.
- Устанавливайте устройство во время работы и в перерывах между рабочими циклами в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не

РУССКИЙ

- проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полистиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей или после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.maxwell-products.ru.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

- Перед началом рубки мяса обязательно убедитесь в том, что все кости и излишки жира удалены.
- Запрещается проталкивать продукты какими-либо посторонними предметами или пальцами рук, пользуйтесь только толкателем (1), который входит в комплект поставки.
- Ни в коем случае не погружайте корпус мясорубки, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Не пытайтесь перерабатывать мясорубкой пищевые продукты с твёрдыми волокнами (например, имбирь или хрень).
- Во избежание образования заторов не прикладывайте чрезмерных усилий, проталкивая мясо толкательем (1).

- Если какой-либо застрявший твёрдый кусок приводит к остановке вращения шнека и ножа, немедленно выключите устройство и прежде чем продолжить работу, удалите затор, используя функцию включения обратного вращения шнека «R» (реверс).

ПОДГОТОВКА МЯСОРУБКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов.

- Извлеките мясорубку и удалите все упаковочные материалы, протрите корпус влажной тканью, после чего вытрите его насухо.
- Все съёмные детали промойте теплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и перед сборкой тщательно просушите.
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С МЯСОРУБКОЙ

- Мясорубка предназначена для переработки мяса без костей только в домашних условиях.
- Соберите устройство и установите его на ровную сухую поверхность.
- Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия на корпусе не заблокированы.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Поставьте под головку мясорубки (3) подходящую посуду.
- Убедитесь в том, что мясо полностью оттаяло, удалите излишки жира и кости, порежьте мясо на кубики или полоски такого размера, чтобы они свободно проходили в отверстие лотка (2).
- Включите устройство, установив переключатель (7) в положение «ON».
- Не торопясь проталкивайте мясо в рас труб головки мясорубки (3) при помощи толкателя (1). Во время работы используйте толкатель (1), который входит в комплект поставки.
- Запрещается использовать для проталкивания мяса какие-либо предметы, ни

РУССКИЙ

- в коем случае не проталкивайте мясо руками.
- Не прилагайте чрезмерных усилий для проталкивания мяса или других продуктов.
 - В ходе рубки мяса может образоваться затор, для устранения образовавшегося затора следует воспользоваться функцией обратного вращения шнека. Для переключения в режим обратного вращения шнека выключите мясорубку, установив переключатель (7) в положение «0», затем нажмите и удерживайте переключатель (7) в положении «R».
 - Время непрерывной работы устройства по переработке продуктов не должно превышать 5 минут.
 - После 5 минут непрерывной работы следует выключить устройство и дать ему охладиться в течение 15-20 минут, после чего можно продолжить работу.
 - Как только вы закончите работу, выключите мясорубку, установив переключатель (7) в положение «0», отключите мясорубку от электросети, и только после этого приступайте к её разборке.

ПЕРЕРАБОТКА МЯСА

- Вставьте головку мясорубки (3) в место установки (4) и поверните головку мясорубки (3) против часовой стрелки до фиксации (рис. 1, 2).
- Вставьте шнек (8) в корпус головки мясорубки (3) (рис. 3).
- Установите крестообразный нож (9) (рис. 4).
- Выберите одну необходимую решётку (10 или 11) и установите её поверх ножа, совместив выступы на решётке с пазами в корпусе головки мясорубки (3), затяните гайку (12) (рис. 5, 6).

Внимание!

- **Установливайте нож режущей стороны по направлению к решётке. Если нож будет установлен неправильно, он не будет выполнять функцию рубки.**
- **Решётка с более крупными отверстиями (11) подходит для переработки сырого мяса, овощей, сухофруктов, сыра, рыбы и т.п.**
- **Решётка с мелкими отверстиями (10) подходит для переработки как сырого, так и приготовленного мяса, рыбы и т.п.**

- На раструб головки мясорубки (3) установите лоток для продуктов (2).
- Включите мясорубку, установив переключатель (7) в положение «ON».
- Во время работы пользуйтесь только толкателем (1).

Примечание:

- Для улучшения процесса переработки мяса нарежайте его полосками или кубиками. Замороженное мясо необходимо полностью разморозить.
- Используйте во время работы толкатель (1), который входит в комплект; запрещается использовать для проталкивания мяса какие-либо предметы, ни в коем случае не проталкивайте мясо руками.
- Как только вы закончите работу, выключите мясорубку, установив переключатель (7) в положение «0» и отключите ее от сети, и только после этого приступайте к ее разборке.
- Для снятия головки мясорубки (3) нажмите на кнопку фиксатора (5), поверните головку мясорубки (3) по часовой стрелке и снимите её.
- Для разборки головки мясорубки открутите гайку (12) и извлеките из корпуса головки мясорубки установленную решётку (10 или 11), крестообразный нож (9) и шнек (8).

Набивка колбасок

- Приготовьте фарш.
- Установите головку мясорубки (3) в место установки (4).
- Установите шнек (8) в корпус головки мясорубки (3), установите на шнек (8) крестообразный нож (9), одну из сеток (10 или 11), насадку для набивки колбасок (13); следите за тем, чтобы выступы на насадке (13) совпадали с пазами в корпусе головки мясорубки (3) (рис. 7), затем затяните гайку (12).
- Установите лоток для продуктов (2).
- Выложите готовый фарш на лоток для продуктов (2).
- Используйте для приготовления колбасок натуральную оболочку, предварительно поместив её в сосуд с тёплой водой на 10 минут.
- Натяните размягчённую оболочку на насадку (13) и завяжите на конце оболочки узел.

РУССКИЙ

- Вставьте сетевую вилку в электрическую розетку.
- Включите мясорубку, установив переключатель (6) в положение «ON» (включено)
- Для подачи готового фарша используйте толкатель (1) (рис. 8), по мере заполнения оболочки сдвигайте её с насадки (13), по мере высыхания оболочки смачивайте её водой.
- Как только вы закончите работу, выключите мясорубку, установив переключатель (6) в положение «0» (выключено), и отключите ее от электрической сети, и только после этого приступайте к ее разборке.
- Для снятия головки мясорубки нажмите на кнопку фиксатора (5), поверните головку (3) по часовой стрелке и снимите её.
- Отверните гайку (12) и разберите головку мясорубки (3).

Использование насадки «кеббе»

Кеббе – традиционное ближневосточное блюдо, которое готовят из мяса ягненка, пшеничной муки и специй, которые рубятся вместе, чтобы получить основу для изготовления польх трубочек. Трубочки наполняются начинкой и обжариваются во фритюре.

Экспериментируя с начинкой для трубочек, можно готовить различные деликатесы. Приготовьте основу для оболочки.

- Установите головку мясорубки (3) в место установки (4).
- Установите шnek (8) в корпус головки мясорубки (3), установите на шnek насадки «кеббе» (14); следите за тем, чтобы выступы на насадке (14) совпали с пазами в корпусе головки мясорубки (рис. 9), и заверните гайку (12) (рис. 10).
- Установите лоток для продуктов (2).
- Выложите готовую основу для оболочки на лоток для продуктов (2).
- Вставьте сетевую вилку в электрическую розетку.
- Включите мясорубку, установив переключатель (6) в положение «ON» (включено)
- Для подачи основы для оболочки используйте толкатель (1) (рис. 11).
- Отрезайте готовые трубочки необходимой длины.
- Как только вы закончите работу, выключите мясорубку, установив переключатель (6) в положение «0» (выключено), и отключите её от электрической сети, и только после этого можно приступать к её разборке.

- Для снятия головки мясорубки (3) нажмите на кнопку фиксатора (5), поверните головку (3) по часовой стрелке и снимите её.
- Отверните гайку (12) и разберите головку мясорубки.

РЕЦЕПТ

Начинка

Баранина 100 г

Оливковое масло 1,5 столовой ложки

Репчатый лук (мелко нацинкованный)

1,5 столовой ложки

Пряности по вкусу

Соль 1/4 чайной ложки

Мука 1 столовая ложка

или 1/2 столовой ложки

- Баранину необходимо измельчить в мясорубке один или два раза.
- Репчатый лук обжаривают в масле до золотистого цвета, затем добавляют рубленую баранину, все пряности, соль и муку.

Оболочка

Постное мясо 450 г

Мука 150-200 г

Пряности 1 чайная ложка (по вкусу)

Мускатный орех 1 шт.

Красный молотый перец (по вкусу)

Перец (по вкусу)

- Мясо измельчают в мясорубке три раза, измельчается также мускатный орех, затем смешивают все компоненты.
- Большее количество мяса и меньшее количество муки в наружной оболочке обеспечивают лучшую консистенцию и вкус готового изделия.
- Готовые трубочки наполняются начинкой, зажимаются по краям, трубочкам придается желаемая форма.
- Готовятся трубочки во фритюре.

УХОД ЗА МЯСОРУБКОЙ

- После окончания работы следует выключить мясорубку, установив переключатель (7) в положение «0», и вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Нажмите на кнопку фиксатора (5), поверните головку мясорубки по часовой стрелке и снимите её.

РУССКИЙ

- Отверните гайку (12) и снимите решётки (10 или 11), крестообразный нож (9) со шнека (8).
- Извлеките шнек (8) из головки мясорубки (3).
- Удалите со шнека (8) остатки продуктов.
- Промойте все принадлежности мясорубки в тёплой мыльной воде с нейтральным моющим средством, ополосните их и перед сборкой тщательно просушите.
- Протрите корпус мясорубки (6) влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Для чистки корпуса мясорубки (6) запрещается использовать растворители или абразивные чистящие средства.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса мясорубки.
- Прежде чем убрать просохшие принадлежности на хранение, смажьте решётки (10, 11) и крестообразный нож (9) растительным маслом – так они будут защищены от окисления.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать мясорубку на хранение, убедитесь в том, что корпус мясорубки и все съёмные детали, чистые и сухие.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Мясорубка – 1 шт.

Толкатель – 1 шт.

Лоток для продуктов – 1 шт.

Решётки – 2 шт.

Насадка для набивки колбасок – 1 шт.

Комплект насадок для приготовления «кеббе» – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц

Потребляемая мощность: 1800 Вт

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики устройства без предварительного уведомления

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД, ГОНКОНГ

АДРЕС: ОФ. БИ ЭНД СИ, 15-Й ЭТАЖ, 38 ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМПОРТЕРЕ УКАЗАНА НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРИЗОВАННЫХ (УПОЛНОМОЧЕННЫХ) СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ УКАЗАНА В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ И НА САЙТЕ

www.maxwell-products.ru

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА:

+7 (495) 921-01-70

СДЕЛАНО В КНР

MEAT GRINDER MW-1263 W

The meat grinder is intended for processing products and making homemade semi-finished products.

DESCRIPTION

1. Pusher
2. Food tray
3. Meat grinder head body
4. Meat grinder head installation place
5. Meat grinder head lock button
6. Meat grinder body
7. Operation mode switch (ON/O/R)
8. Screw
9. Crossed blade
10. Fine cutting plate
11. Coarse cutting plate
12. Meat grinder head nut
13. Sausage filling attachment
14. Kebbe attachment

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install an RCD contact a specialist.

SAFETY MEASURES

Read this instruction manual carefully before using the unit and keep it for the whole unit operation period. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

To reduce the risk of fire, to prevent electric shock and to avoid other injuries, it is necessary to observe the following safety measures when using the electric meat grinder:

- Before switching the unit on for the first time, make sure that the voltage in your mains corresponds to the operating voltage of the unit.
- Use only the accessories supplied with the unit.
- To avoid electric shock, NEVER IMMERSE the unit, the power cord and the power plug into water or any other liquids.
- Use a slightly damp cloth to clean the meat grinder body and then wipe the unit body dry.
- Never leave the operating meat grinder unattended.
- Always switch the meat grinder off and unplug it before assembling, disassembling and cleaning.

- Place the unit on a flat steady surface away from heat sources, open flame, moisture and direct sunlight.
- Do not set the unit on a heated surface or next to it (for instance, near a gas or electric stove, near a heated oven or a cooking surface).
- Handle the power cord with care, prevent it from multiple twisting and straighten the power cord periodically.
- Do not use the power cord for carrying the meat grinder.
- Do not let the power cord hang from the edge of a table, and make sure that the cord does not touch sharp furniture edges and hot surfaces.
- When unplugging the unit from the mains, hold the power plug but not the cord.
- Do not connect or disconnect the power cord from the mains and do not touch it with wet hands, this may cause electric shock.
- This unit is not intended for usage by children.
- Do not allow children to use the unit as a toy and do not allow them to touch the unit body and the power cord during the operation.
- During operation and breaks between operation cycles, the unit should be placed out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as packaging, unattended.

Attention! Do not let children play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.maxwell-products.ru.
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- For environment protection do not discard the unit with usual household waste after its

ENGLISH

- service life expiration; apply to a specialized center for further recycling.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

ATTENTION!

- Before grinding meat, make sure that all bones and excess fat are removed.
- Do not push the products with any foreign objects or your fingers, use only the pusher (1) supplied with the unit.
- Never immerse the meat grinder body, the power plug or the power cord into water or other liquids.
- Do not try to process food with hard fiber (for example, ginger or horseradish) in the meat grinder.
- To avoid obstructions, do not apply excessive force while pushing meat with the pusher (1).
- If any hard piece of food stops the feeder screw or cutting blade rotation, immediately switch the unit off and use the screw reverse mode «R» (reverse) to remove the obstruction before starting again.

BEFORE USING THE MEAT GRINDER

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least 3 hours at room temperature before switching on.

- Unpack the meat grinder and remove all package materials, wipe the unit body with a damp cloth and then wipe it dry.
- Wash all removable parts with warm water and a neutral detergent, then rinse and dry.
- Before using the unit for the first time, make sure that the voltage in your mains corresponds to unit operating voltage.

BASIC PRINCIPLES OF USING THE MEAT GRINDER

- The meat grinder is intended to mince boneless meat for household use only.
- Assemble the unit and place it on a flat dry surface.
- Make sure that the ventilation openings on the unit body are not blocked.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Place a suitable bowl under the meat grinder head (3).

- Make sure that the meat is fully defrosted, remove excess fat and bones, and cut the meat into cubes or strips fitting the opening of the food tray (2).
- Switch the unit on by setting the switch (7) to the position «ON».
- Slowly feed the meat pieces into the mouth of the grinder head (3) using the pusher (1). When operating, use the pusher (1) supplied with the unit.
- Do not use any other objects to push meat; do not push the meat with your hands.
- Do not apply excessive effort while pushing the meat or other products.
- Obstructions can appear during meat grinding, use the screw reverse mode to remove the obstruction. To select the reverse mode, switch the meat grinder off, setting the switch (7) to the «0» position, then press and hold down the switch (7) in the position «R».
- Do not run the unit for more than 5 minutes continuously.
- After 5 minutes of continuous use, switch the unit off and allow it to cool down during 15-20 minutes before further operation.
- After you finish operating, switch the meat grinder off, setting the switch (7) to the position «0» and unplug the unit; after that you can disassemble it.

MEAT PROCESSING

- Install the meat grinder head (3) to the setting place (4), and turn the meat grinder head(3) counterclockwise until it is fixed (pic. 1, 2).
- Install the screw (8) into the meat grinder head (3) body (pic. 3).
- Install the crossed blade (9) (pic. 4).
- Select one of the plates (10 or 11) and set it over the blade, matching the ledges on the grate with the grooves on the meat grinder head body (3), tighten the nut (12) (pic. 5, 6).

Attention!

- Face the blade cutting side to the grate. If the blade is installed improperly, it will not grind the products.***
- The coarse cutting plate (11) is for processing raw meat, vegetables, dried fruit, cheese, fish, etc.***
- The fine cutting plate (10) is suited for processing both raw and cooked meat, fish etc.***
- Place the food tray (2) on the mouth of the meat grinder head (3).

ENGLISH

- Switch the meat grinder on by setting the switch (7) to the position «ON».
- During the operation, use only the pusher (1).

Note:

- *For better meat processing, slice it in cubes or stripes. Defrost frozen meat thoroughly.*
- *During the operation use only the pusher supplied with the unit; do not use any other objects, do not push meat with your hands.*
- After you finish operating, switch the meat grinder off, setting the switch (7) to the position «0» and unplug the unit; after that you can disassemble it.
- To remove the meat grinder head (3), press the release button (5), turn the meat grinder head (3) clockwise and remove it.
- To disassemble the meat grinder head, unscrew the nut (12) and take out the installed plate (10 or 11), the blade (9) and the screw (8) from the meat grinder head body.

Making sausages

- Prepare minced meat.
- Install the meat grinder head (3) in the installation place (4).
- Insert the screw (8) into the meat grinder head body (3), install the crossed blade (9), one of the plates (10 or 11) and the sausage filling attachment (13) on the screw (8); make sure that the ledges on the attachment (13) match the grooves on the meat grinder head body (3) (pic. 7) and tighten the nut (12).
- Install the food tray (2).
- Put the minced meat on the food tray (2).
- Use natural sausage casing for sausage making, having put it beforehand into a bowl with warm water for 10 minutes.
- Pull softened casing on the attachment (13) and make a knot on the tip.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the meat grinder on by setting the switch (7) to the position «ON» (switched on).
- Use the pusher (1) (pic. 8) to push down the minced meat; as the casing is filled, slide it off the attachment (13), and wet it as the casing dries.
- After you finish operating, switch the meat grinder off by setting the switch (7) to the position «0» (off) and unplug the unit; after that you can disassemble it.

- To remove the meat grinder head, press the release button (5), turn the meat grinder head (3) clockwise and remove it.
- Unscrew the nut (12) and disassemble the meat grinder head (3).

Using the «kebbe» attachment

Kebbe is a traditional Middle Eastern dish cooked of lamb meat, wheat flour and spices chopped together to prepare the base for hollow rolls. The rolls are filled and deep fried.

You can make different delicacies trying various fillings. Prepare the casing base.

- Install the meat grinder head (3) in the installation place (4).
- Insert the screw (8) into the meat grinder head body (3), install the kebbe attachments (14) on the screw; make sure that the ledges on the attachment (14) match the grooves on the meat grinder head body (pic. 9) and tighten the nut (12) (pic. 10).
- Install the food tray (2).
- Put the prepared casing base on the food tray (2).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the meat grinder on by setting the switch (7) to the position «ON» (switched on).
- Use the pusher (1) to supply the base for casing (pic. 11).
- Cut off rolls of the required length.
- After you finish operating, switch the meat grinder off by setting the switch (7) to the position «0» (off) and unplug the unit; after that you can disassemble it.
- To remove the meat grinder head (3), press the lock button (5), turn the meat grinder head (3) clockwise and remove it.
- Unscrew the nut (12) and disassemble the meat grinder head.

RECIPE

Filling

Lamb meat 100 g

Olive oil 1,5 table spoon

Onion (minced) 1,5 table spoon

Spice to taste

Salt 1/4 tea spoon

Flour 1 table spoon or 1/2 table spoon

- Mince the lamb meat once or twice.
- Fry onion in oil until it gets gold color, and then add minced lamb meat, spice, salt and flour.

ENGLISH

Casing

Lean meat 450 g

Flour 150-200 g

Spice 1 tea spoon (to taste)

Nutmeg 1 pc.

Ground chilli pepper (to taste)

Pepper (to taste)

- Mince the meat thrice, mince nutmeg, and mix the components.
- More meat and less flour in a casing provide better consistency and taste of the prepared dish.
- Fill the rolls, clamp at edges, and shape as you wish.
- Deep fry the rolls.

MEAT GRINDER CARE

- After finishing operation, switch the meat grinder off by setting the switch (7) to the position «0», and unplug the unit.
- Press the release button (5), turn the meat grinder head clockwise and remove it.
- Unscrew the nut (12) and remove the plates (10 or 11) and the crossed blade (9) from the screw (8).
- Remove the screw (8) from the meat grinder head (3).
- Remove remains of food from the screw (8).
- Wash all the parts of the meat grinder with warm soapy water and a neutral detergent, then rinse and dry thoroughly before assembling.
- Clean the meat grinder body (6) with a slightly damp cloth and then wipe the body dry.
- Do not use solvents or abrasives to clean the meat grinder body (6).
- Provide that no liquid gets inside the meat grinder body.
- Oil the plates (10, 11) and the blade (9) with vegetable oil before taking the dried accessories away for storage – this will protect them from oxidation.

STORAGE

- Before taking the meat grinder away for storage, make sure that the meat grinder body and all removable parts are clean and dry.
- Keep the unit away from children in a dry cool place.

DELIVERY SET

Meat grinder – 1 pc.

Pusher – 1 pc.

Food tray – 1 pc.

Plates – 2 pcs.

Sausage filling attachment – 1 pc.

«Kebbe» attachments set – 1 pc.

Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: 220-240 V ~ 50 Hz

Power consumption: 1800 W

The manufacturer preserves the right to change design and specifications of the unit without preliminary notification

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

ҚАЗАҚША

ЕТТАРТҚЫШ MW-1263 W

Еттартқыш азық-түлікті өндеу және үйде жасалған жартылай фабрикаттарды дайындау үшін арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Итергіш
2. Азық-түлікке арналған асташа
3. Еттартқыш бастиегінің корпусы
4. Еттарқыш бастиегін орнату орны
5. Еттарқыш бастиегі бекіткішінің түйме
6. Еттартқыш корпусы
7. Жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқыш (ON/O/R)
8. Шнек
9. Крест төрізді пышақ
10. Ұсақ тартуға арналған торша
11. Ірі тартуға арналған торша
12. Еттартқыш бастиегінің сомыны
13. Шұлқышаларды толтыруға арналған қондырма
14. Кебе үшін арналған қондырма

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Косямша қорғану үшін қуат тізбегіне 30 мА-ден аспайтын номиналды жұмыс істеу тоғы бар қорғаушы сөндіргіш құрылғыны (ҚСҚ) орнатып қойған жөн. ҚСҚ орнату үшін маман шақырыңыз.

САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны пайдалану алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты зейін қойып қызынан және оны пайдалану мерзімі бойы сақтаңыз. Аспапты дұрыс пайдаланба оның сыйнуына әкелуі, пайдаланушыға немесе оның мүлгіне зиян келтіруі мүмкін.

Электрлік еттартқышпен жұмыс істеу барысында өрттін шығу, электр тоғының соғу қаупін төмөндейту және басқа да жарақаттар аудан қорғау үшін төмөндеғі қауіпсіздік шараларын сақтау қажет.

- Бірінші рет қосар алдында электр желісіндегі кернеу құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетінін көз жеткізіңіз.
- Жеткізілім жинағына кіретін косямша бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Электр тоғымен зақымдануға жол бермей үшін құрылғыны, желілік бауды және желілік баудың айыртетігін соғу немесе басқа сұйықтықтарға ЕШҚАШАН БАТЫРМАҢЫЗ.
- Еттартқыш корпусын тазалау үшін сәл

дымқыл матаны пайдаланыңыз, содан кейін корпусты құргатып сұртіңіз.

- Ешқашан жұмыс істеп тұрган еттартқышты қараусыз қалдырмаңыз.
- Еттартқышты қурау, бөлшектеу, сондай-ақ тазалау алдында оны өшіріп, желілік шнур ашасын розеткасынан суыру қажет.
- Құрылғыны тегіс орнықты бетке жылу, ашық от, ылғал көздерінен және тікелей күн сәулесінен алшақ жерге орналастырыңыз.
- Құрылғыны ыстық бетке немесе сондайдың (мысалы, газ, электр плитасы немесе қыздырылған тандыр немесе пісіретін бет) қасына орналастыруға тыбым салынады.
- Желілік бауды ұқыпты пайдаланыңыз, оның көп рет бұралуына жол берменіз, желілік бауды ұқыттылы түзетіп тұрыңыз.
- Еттартқышты тасымалдайтын тұтқа ретінде желілік шнурды пайдалануға тыбым салынады.
- Желілік шнурдың үстелден салбырап тұруын, сондай-ақ жиһаздың өткір жиектері мен ыстық беттерге тиоін болдырмаңыз.
- Желілік баудың айыртетігін электр ашалығынан ажыратқанда, баудың өзінен емес, айыртетіктен ұстаңыз.
- Желілік шнурды немесе ашаны су қолыңызben қоспаңыз, ажыратпаңыз, бұл электр тоғының соғу қаупіне әкеп соғуы мүмкін.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануы арналмаған.
- Балаларға прибормен ойыншық ретінде ойнауына рұқсат етпеніз және жұмыс істеп тұрган кезде балалардың корпусты және желілік шнурды ұстаудына жол берменіз.
- Құрылғыны жұмыс істеп тұрган кезде және жұмыс циклдарының арасындағы үзілісте жастан кіши балалардың қолы жетпейтін жерлерге орнатыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмөндетілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қантама ретінде пайдаланылатын полизтилен қапшықтарды қараусыз қалдырмаңыз.

ҚАЗАҚША

Назар аударыңыз! Балаларға полизтилен пакеттерімен немесе орама плёнкасымен ойнауга рұқсат етпеніз. Тұншығу қаупі!

- Аспапты өз бетінізбен жөндеуге тыйым салынады. Өз бетінізден құрылғыны бөлшектеменіз, кез келген ақау шыққан жағдайда, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда құрылғыны ашалықтан ажыратыңыз да, байланысу мекенжайлары бойынша кепілдеме талонында және www.maxwell-products.ru сайтында көрсетілген кез келген туындыгерлес (өкілдегі) қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.
- Бүліндерге жол бермеу үшін құрылғыны зауыттық орауда тасымалдаңыз.
- Қоршаған ортанды қорғау мақсатында, аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты арнайы пунктке келесі қайта өндөу үшін өткізіңіз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктегі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАГДАЙДА ПАЙДАЛАNUFA АРНАЛҒАН

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Етті тартудың алдында барлық сүйектер мен артық майлар алынғанына міндетті түрде көз жеткізіңіз.
- Өнімдерді қандайда бір басқа заттармен немесе қолдың саусақтарымен итеруге тыйым салынған, тек жеткізу жинағына кіретін итергішті (1) пайдаланыңыз.
- Ешбір жағдайда еттартқыш корпусын, желілік бауды немесе желілік бау айыртетігін сұға немесе кез-келген басқа сүйектіктарға матырмасыз.
- Еттартқышта қатты талшықтары бар өнімдерді (мысалы, зімбір немесе желек) тартпаңыз.
- Кептепістердің пайда болуына жол бермеу үшін азық-түлікті итергішпен (1) итергенде, асыра күш салмаңыз.
- Қандайда бір қыстырылып қалған тілім иірмек пен пышақтың айналуын тоқтатқан жағдайда құрылғыны дереу өшірініз және жұмыстың қайта жалғастырmas бұрын іірмекті кері айналдыру функциясын «R» (реверс) пайдаланып, кептепіліті алып тастаңыз.

ЕТТАРТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАNUFA ДАЙЫНДАУ

Тасымалданғаннан кейін немесе құрылғы төмөн температурада сақталған жағдайда оны бөлме температурасында 3 сағаттан кем емес уақыт үстәу қажет.

- Еттартқышты шығарып алыңыз және барлық қаптама материалдарын алып тастаңыз, корпусты ылғал матамен сүртіп, одан кейін құргатып сүртіңіз.
- Барлық алынатын бөлшектерін бейтарап жуғыш заты бар жылы сүмен жуының және құрамай тұрып әбден кептіріп алыңыз.
- Алғашқы іске қосу алдында, электр желісіндегі кернеу құрылғының жұмыс істеу кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

ЕТ ТАРТҚЫШПЕН ЖҰМЫС ІСТЕУДІН НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ

- Еттартқыш сүйегі жоқ етті тек үй жағдайында өндөрле арналған.
- Құрылғының құрастырының және жазық құрғақ бетке орнатыңыз.
- Корпустағы желдетілетін саңылаулар бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Желі бауының ашасын электр розеткасына тығыңыз.
- Еттартқыш бастиегінің (3) астына сәйкес ыдысты қойыңыз.
- Еттің толық ерігеніне көз жеткізіңіз, артық майлардың және сүйектерді алып тастаңыз, етті астаушаның (2) саңылауына еркін өтетіндей кубтар немесе жолақша етіп туралыңыз.
- Ауыстырышты (7) «ON» күйіне белгілеп, құрылғының іске қосыңыз.
- Асықпай, еттартқыш бастиегінің (3) қонышына итергіштің (1) көмегімен етті итеріңіз. Жұмыс істеу уақытында жеткізілім жинағына кіретін итергішті (1) пайдаланыңыз.
- Етті итеруге қандай да бір заттарды пайдалануға тыйым салынады, ешбір жағдайда етті қолмен итерменіз.
- Етті немесе басқа тамақ өнімдерін итеру үшін асыра күш салмаңыз.
- Етті тарту барысында кептепіс пайда болуы мүмкін, пайда болған кептепісті жою үшін шнектің «REV» кері айналу қызметін пайдалану керек. Иірмекті кері айналдыру режиміне (REVERSE) ауыстыру үшін ауыстырып-қосқышты (7) «0»

ҚАЗАҚША

- күйіне қойып еттартқышты өшіріңіз, одан кейін ауыстырып-қосқышты (7) басып «R» күйінде ұстап тұрыңыз.
- Құрылғының өнімдерді өндере бойынша үздіксіз жұмыс істеу уақыты 5 минуттан аспауы тиіс.
 - 5 минут үздіксіз жұмыс істегеннен кейін құрылғыны сөндіру және оған 15-20 минут бойы салқындауға уақыт беру керек, содан кейін жұмысты жалғастыруға болады.
 - Сіз жұмысты аяқтағаннан кейін, ауыстырышты (7) «0» күйіне белгілеп, еттартқышты сөндіріңіз, еттартқышты электр желісінен ажыратыңыз, және содан кейін ғана оны бөлшектеуге кірісіңіз.

ЕТТИ ӨНДЕУ

- Еттартқыштың бастиегін (3) орнатылатын орнына (4) салыңыз және бастиегін (3) сағат тіліне қарсы бағытта бекітілгенше бұраңыз (сур 1, 2).
- Шнекті (8) еттартқыш бастиегінің корпусына (3) орнатыңыз (сур. 3).
- Айқаспалы пышақты (9) орнатыңыз (сур. 4).
- Бір қажетті торкезді (10 немесе 11) алып, пышақтың үстінен торкөздегі дөңестер мен еттартқыш бастиегінің (3) корпусындағы ойықтарды сәйкестендіріп орнатыңыз, сомынды (12) қатайтыңыз (сур. 5, 6).

Назар аударыңыз!

- Пышақты кесетін жағымен торға қаратып орнатыңыз. Егер пышақ дұрыс орнатылмаган болса, ол тарту қызметтің орындарынайты.
- Анағұрлым ірі саңылаулары бар тор (11) шикі етті, көкөністерді, кептірілген жемістерді, ірімшікті, балықты және т.б. өңдеуге жарайды.
- Ұсақ саңылаулары бар тор (10) шикі және піскен етті, балықты және т.б. өңдеуге жарайды.
- Еттартқыш бастиегінің мойнына (3) өнімдерге арналған науаны (2) орнатыңыз.
- Ауыстырышты (7) «ON» күйіне белгілеп, еттартқышты іске қосыңыз.
- Жұмыс кезінде тек итергішті (1) пайдаланыңыз.

Ескерту:

- Етті өңдеу процесін жақсарту үшін оны жолақша немесе куб тәрізді етіл тұраңыз. Мұздатылған етті толық еріту керек.
- Жинаққа кіретін итергішті жұмыс істеу (1) уақытында пайдаланыңыз; етті ите-

руге қандай да бір заттарды пайдалануға тыйым салынады, ешбір жағдайда етті қолмен итерменеңіз.

- Жұмыс істеп біткеннен кейін, ауыстырышты (7) «0» күйіне белгілеп, еттартқышты сөндіріңіз және оны желіден ажыратыңыз, және содан кейін ғана оны бөлшектеуге кірісіңіз.
- Еттартқыш бастиегін (3) шешу үшін бекітіш (5) батырмасын басыңыз, еттартқыш бастиегін (3) сағат тілі бойынша бұраңыз және оны шешініз.
- Еттартқыш бастиегін бөлшектеу үшін бұранданы (12) бұрапалыңыз және еттартқыш бастиегінің корпусынан орнатылған торшаны (10 немесе 11), пышақты (9) және шнекті (8) алып шығыңыз.

Шұжық толтыру

- Тартылған етті дайындаңыз.
- Еттартқыш бастиегін (3) орнату орнына (4) орнатыңыз.
- Шнекті (8) еттартқыш бастиегінің корпусына (3) орнатыңыз, шнекке (8) крест тәрізді пышақты (9), торлардың (10 немесе 11) біреуін, шұжықшаларды толтыруға арналған қондырманы (13) орнатыңыз; қондырмадағы (13) шығыңқылардың еттартқыш бастиегінің корпусындағы (3) ойықтармен сәйкес келуін қадағалаңыз (сур. 7), содан кейін сомынды (12) тартыңыз.
- Азық-түлікке арналған астаушаны (2) орнатыңыз.
- Әзірленген фаршты азық-түлікке арналған астаушаға (2) салыңыз.
- Шұжықтарды әзірлеу үшін табиғи қабықты пайдаланыңыз, оны жылы суы бар ыдысқа алдын ала 10 минут бойы салып қою керек.
- Жұмсартылған қабықты қондырмага (13) кигізіңіз және қабықтың аяқ жағын түйіп байланыңыз.
- Желілік ашаны электр розеткасына қойыңыз.
- Ауыстырышты (7) «ON» (іске қосылған) күйіне белгілеп, еттартқышты іске қосыңыз.
- Дайын фаршты итеру үшін итергішті (1) (сур. 8) пайдаланыңыз, қабық толған сайын оны қондырмадан (13) жылжытыңыз, қабық кепкен сайын оны сүмен жібітіңіз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін, ауыстырышты (7) «0» (сөндірілген) күйіне белгілеп, еттартқышты сөндіріңіз, және оны электрлік

ҚАЗАҚША

желіден ажыратыныз, және осыдан кейін ғана оны бөлшектеуге кірісіңіз.

- Еттартқыш бастиегін шешу үшін бекіткіш баятрасына (5) басыныз, бастиекті (3) сағат тілі бойынша бұраңыз және оны шешіңіз.
- Сомынды (12) бұрап шешініз және еттартқыш бастиегін (3) бөлшектеніз.

«Кеббе» салтамасын пайдалану

Кеббе – қозы етінен, астық ұнынан және дәмдеуіштерден дайындалатын дәстүрлі жақын шығыстағы тағам, олар қуыс түтіктердің негізін жасау үшін бірге туралады. Түтікшелер салмамен толтырылады және фритюрде қуырылады.

Түтікшелерге арналған салмаларға тәжірибе жасай отырып әртүрлі деликатестер дайындауға болады. Қабыққа арналған негізді өзірлеңіз.

- Еттартқыш бастиегін (3) орнату орнына (4) орнатыныз.
- Шнекті (8) еттартқыш бастиегінің (3) корпусына орнатыныз, шнекке кеббе кондырмаларын (14) орнатыныз, кондырмадағы (14) шығынқылардың еттартқыш бастиегінің корпусындағы ойықтармен сәйкес түсін қадағалаңыз (сур. 9), және сомынды (12) тартып бұраңыз (сур. 10).
- Азық-түлікке арналған астаушаны (2) орнатыныз.
- Әзірленген негізді азық-түлікке арналған астаушаға (2) салыныз.
- Желілік ашаны электр розеткасына қойыныз.
- Ауыстырышты (7) «ON» (іске қосылған) құйіне белгілеп, еттартқышты іске қосыныз.
- Қабыққа арналған негізді беру үшін итергішті (1) пайдаланыңыз (сур. 11).
- Дайын түтіктерді қажетті ұзындықпен кесіңіз.
- Сіз жұмысты аяқтағаннан кейін, ауыстырышты (7) «0» (сөндірілген) құйіне белгілеп, еттартқышты сөндіріңіз, және оны электрлік желіден ажыратыныз, және осындан кейін ғана оны бөлшектеуге кірісігүе болады.
- Еттартқыш бастиегін (3) шешу үшін бекіткіш (5) басыныз, бастиекті (3) сағат тілі бойынша бұраңыз және оны шешіңіз.
- Сомынды (12) бұрап шешініз және еттартқыш бастиегін бөлшектеніз.

РЕЦЕПТ

Салынды

Қой еті 100 г

Зәйтүн майы 1,5 ас қасық

Пияз (ұсақтап туралған) 1,5 ас қасық

Талғамға қарай дәмдеуіштер

Тұз 1/4 шәй қасық

Ұн 1 ас қасық немесе 1/2 ас қасық

- Қой етін еттартқыштан бір немесе екі рет өткізіп ұсақтап алу керек.

- Пиязды майда сарғайғанша қуырады, одан кейін тартылған қой етін, барлық дәмдеуіштерді, тұзды және ұнды қосады.

Қабығы

Майсыз ет 450 г

Ұн 150-200 г

Дәмдеуіштер 1 шай қасық (талғамға қарай)

Мускат жаңғағы 1 тал.

Қызыл ұнтақталған бұрыш (талғамға қарай)

Бұрыш (талғамға қарай)

- Етті еттартқыштан ұш рет өткізеді, сонымен бірге мускат жаңғағы да тартылады, одан кейін барлық компоненттері араластырылады.
- Сыртқы қабықтағы көп мәлшердегі ет пен аз мәлшердегі ұн ең жақсы консистенция мен дайын өнімнің дәмін қамтамасыз етеді.
- Дайын түтікшелерге салмалар салынады, шеттерін қысып, түтікшелердің қалаған пішіні жасалады.
- Түтікшелер фритюрде дайындалады.

ЕТТАРТҚЫШТЫҢ КҮТИМІ

- Жұмысты аяқтағаннан кейін ауыстырып-қосқышты (7) «0» құйіне орнатып еттартқышты өшіру керек және желілік шнур ашасын розеткадан сұзуру керек.
- Шнекті еттартқыш бастиегінен (5) шығарыныз.
- Бұранданы (12) бұрап алыңыз, торларды (10 немесе 11), крест тәрізді пышақты (9) шнектен (8) шешініз.
- Шнекті (8) еттартқыш бастиегінен (3) шығарыныз.
- Шнектен (8) тамақ өнімдерінің қалдықтарын жойыныз.
- Барлық жабдықтарды бейтарап жуғыш заты бар жылы сабынды суда жуыныз, шайыңыз және құрастыру алдында жақсылап құрғатыныз.
- Еттертқыштың корпусын (6) ылғал матамен сүртіңіз, одан кейін құрғатып сүртіңіз.

ҚАЗАҚША

- Еттартқыш корпусын (6) тазалау үшін еріткіштерді немесе қажайтын тазалагыш заттарды пайдалануға тыйым салынады.
- Еттартқыш корпусының ішіне сұйықтықтың тилюіне жол берменіз.
- Кепкен жабдықтарды сақтауға алып қойғанға дейін, торшаларды (10, 11) және пышақты (9) есімдік майымен жағыңыз – осылайша олар totығудан қорғалатын болады.

САҚТАЛУЫ

- Еттартқышты сақтауға қойғанға дейін, еттартқыш корпусы мен барлық шешілмелі бөлшектер таза және құрғақ екеніне көз жеткізуіз.
- Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗУ ЖИҮІНТЫҒЫ

Еттартқыш – 1 дн.

Итергіш – 1 дн.

Тамақ өнімдеріне арналған астауша – 1 дн.

Торшалар – 2 дн.

Шұжықшаларды толтыруға арналған

қондырма – 1 дн.

«Кеббе» әзірлеуге арналған қондырмалар

жинағы – 1 дн.

Пайдалану бойынша нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Қуат көзінің кернеуі: 220-240 В ~ 50 Гц

Тұтынатын қуаты: 1800 Вт

Өндіруші аспаптың дизайны мен техникалық сипаттамаларын алдын-ала хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды

Құрылғының жұмыс мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдың қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдаған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



УКРАЇНСКИЙ

М'ЯСОРУБКА MW-1263 W

М'ясорубка призначена для перероблення продуктів та приготування домашніх напівфабрикатів.

ОПИС

1. Штовхач
2. Лоток для продуктів
3. Корпус головки м'ясорубки
4. Місце установлення головки м'ясорубки
5. Кнопка фіксатора головки м'ясорубки
6. Корпус м'ясорубки
7. Перемикач режимів роботи (ON/O/R)
8. Шнек
9. Хрестоподібний ніж
10. Решітка для дрібного рубання
11. Решітка для крупного рубання
12. Гайка головки м'ясорубки
13. Насадка для набивання ковбасок
14. Насадка для кеббе

УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 mA. Для встановлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і зберігайте її протягом всього терміну експлуатації. Неправильне поводження з пристрієм може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

Для зниження ризику пожежі, для запобігання ураженню електричним струмом та для захисту від інших травм під час роботи з електричною м'ясорубкою необхідно дотримуватися наведених нижче запобіжних заходів.

- Перед першим вмиканням переконайтесь в тому, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Використовуйте тільки ті аксесуари, які входять до комплекту постачання.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, **НИКОЛИ НЕ ЗАНУРЮЙТЕ** пристрій, мережний шнур і вилку мережного шнура у воду або будь-які інші рідини.
- Для чищення корпусу м'ясорубки використовуйте злегка вологу тканину, після чого витріть корпус досуха.

- Ніколи не залишайте працючу м'ясорубку без нагляду.
- Перед складанням, розбиранням, а також перед чищенням м'ясорубки слід її вимкнути і вийняти вилку мережного шнура з електричної розетки.
- Встановлюйте пристрій на рівній стійкій поверхні, далеко від джерел тепла, відкритого полум'я, волого і прямих сонячних променів.
- Забороняється встановлювати пристрій на гарячій поверхні або в безпосередній близькості від неї (наприклад, поруч з газовою, електричною плитою або нагрітою духовкою або варильною поверхнею).
- Акуратно поводьтеся з мережним шнуром, не допускайте його багаторазового перекручування, періодично розпрямляйте мережкий шнур.
- Забороняється використовувати мережний шнур в якості ручки для перенесення м'ясорубки.
- Не допускайте, щоб мережний шнур звішувався зі столу, та стежте, щоб він не торкається гострих кромок меблів і гарячих поверхонь.
- Для від'єднання вилки мережного шнура від електричної розетки слід триматися за вилку мережного шнура, а не за сам шнур.
- Не підмикайте, не роз'єднуйте і не беріться за мережкий шнур або вилку мережного шнура мокрими руками, це може привести до ураження електричним струмом.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Не дозволяйте дітям використовувати пристрій як іграшку та не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрію та мережного шнура під час роботи.
- Встановлюйте пристрій під час роботи і у перервах між робочими циклами у місцях, недоступних для дітей.
- Прістрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрію особою, відповідальною за їх безпеку.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, використовувані в якості упаковки, без нагляду.

УКРАЇНСКИЙ

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Загроза язух!

- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.maxwell-products.ru.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.
- Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛІШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

УВАГА!

- Перед початком рубки м'яса обов'язково переконайтесь в тому, що всі кістки і надлишки жиру вилучені.
- Забороняється проштовхувати продукти якими-небудь сторонніми предметами або пальцями рук, ористуйтесь тільки штовхачем (1), який входить до комплекту постачання.
- Ні в якому разі не занурюйте корпус м'ясорубки, мережний шнур або вилку мережного шнура у воду або в будь-які інші рідини.
- Не намагайтесь переробляти м'ясорубкою харчові продукти з твердими волокнами (наприклад, імбир або хрін).
- Щоб уникнути утворення заторів, не застосуйте надмірних зусиль, проштовхуючи м'ясо штовхачем (1).
- Якщо який-небудь застриглий твердий шматок приводить до зупинки обертання шнека і ножа, негайно вимкніть пристрій і, перш ніж продовжити роботу, видалийте затор, використовуючи функцію включення зворотного обертання шнека «R» (реверс).

ПІДГОТОВКА М'ЯСОРУБКИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно втримати його при кімнатній температурі не менше 3 годин.

- Витягніть м'ясорубку і видаліте всі пакувальні матеріали, протріть корпус вологою тканиною, після чого витріть його досуха.
- Усі зінімні деталі промийте теплою водою з нейтральним миючим засобом, оболосніть і перед складанням ретельно просушіть.
- Перед першим вмиканням переконайтесь, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ З М'ЯСОРУБКОЮ

- М'ясорубка призначена для переробки м'яса без кісток (тільки в домашніх умовах).
- Зберігте пристрій і встановіть його на рівну суху поверхню.
- Переконайтесь в тому, що вентиляційні отвори на корпусі не заблоковані.
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Поставте під головку м'ясорубки (3) відповідний посуд.
- Переконайтесь в тому, що м'ясо повністю відтануло, видаліть надлишки жиру і кістки, поріжте м'ясо на кубики або смужки такого розміру, щоб вони вільно проходили в отвір лотка (2).
- Увімкніть пристрій, встановивши перемикач (7) в положення «ON».
- Не поспішаючи, проштовхуйте м'ясо в розтруб голівки м'ясорубки (3) за допомогою штовхача (1). Під час роботи використовуйте штовхач (1), який входить в комплект постачання.
- Забороняється використовувати для проштовхування м'яса будь-які предмети, ні в якому разі не проштовхуйте м'ясо руками.
- Не докладайте надмірних зусиль для проштовхування м'яса або інших продуктів.
- У ході рубання м'ясо може утворитися затор, для усунення утвореного затору слід скористатися функцією зворотного обертання шнека «REV». Для перемикання в режим зворотного обертання шнека (REVERSE) вимкніть м'ясорубку, встано-

УКРАЇНСКИЙ

- вивши перемикач (7) в положення «0», потім натисніть і утримуйте перемикач (7) в положенні «R».
- Час безперервної роботи пристрою по переробленню продуктів не має перевищувати 5 хвилин.
 - Після 5 хвилин безперервної роботи слід вимкнути пристрій і дати йому охолонути протягом 15-20 хвилин, після чого можна продовжити роботу.
 - Як тільки ви закінчите роботу, вимкніть м'ясорубку, встановивши перемикач (7) у положення «0», вимкніть м'ясорубку з електромережі і тільки після цього починайте її розбирання.

ПЕРЕРОБЛЕННЯ М'ЯСА

- Вставте головку м'ясорубки (3) в місце установки (4) і оберніть головку м'ясорубки (3) проти годинникової стрілки до фіксації (мал. 1, 2).
- Вставте шнек (8) у корпус головки м'ясорубки (3) (мал. 3).
- Встановіть хрестоподібний ніж (9) (мал. 4).
- Виберіть одну необхідну решітку (10 або 11) і встановіть її поверх ножа, поєднавши виступи на решітці з пазами в корпусі голівки м'ясорубки (3), затягніть гайку (12) (мал. 5, 6).

Увага!

- **Встановлюйте ніж ріжучим боком у напрямку до решітки. Якщо ніж буде встановлений неправильно, він не виконуватиме функцію рубання.**
- **Решітка з крупнішими отворами (11) пасує до перероблення сирого м'яса, овочів, сухофруктів, сиру, риби і т.ін.**
- **Решітка з дрібними отворами (10) пасує до перероблення як сирого, так і приготовленого м'яса, риби і т.ін.**
- На розтруб голівки м'ясорубки (3) встановіть лоток для продуктів (2).
- Увімкніть м'ясорубку, встановивши перемикач (7) у положення «ON».
- Під час роботи користуйтесь тільки штовхачем (1).

Примітка:

- Для поліпшення процесу перероблення м'яса нарізайте його стрічками або кубиками. Заморожене м'ясо необхідно повністю розморозити.
- Використовуйте під час роботи штовхач (1), який входить в комплект; заборо-

няється використовувати для проштовхування м'яса будь-які предмети, ні в якому разі не проштовхуйте м'ясо руками.

- Як тільки ви закінчите роботу, вимкніть м'ясорубку, встановивши перемикач (7) в положення «0», і відключіте її від мережі, і лише після цього приступайте до її розбирання.
- Для зняття головки м'ясорубки (3) натисніть на кнопку фіксатора (5), поверніть головку м'ясорубки (3) за годинниковою стрілкою і зніміть її.
- Для розбирання головки м'ясорубки відкрутіть гайку (12) і витягніть з корпусу головки м'ясорубки встановлену решітку (10 або 11), хрестоподібний ніж (9) і шнек (8).

Набивання ковбасок

- Приготуйте фарш.
- Установіть головку м'ясорубки (3) у місце установлення (4).
- Встановіть шнек (8) в корпус головки м'ясорубки (3), встановіть на шнек (8) хрестоподібний ніж (9), одну з решіток (10 або 11), насадку для набивання ковбас (13); стежте за тим, щоб виступи на насадці (13) збіглися з пазами в корпусі головки м'ясорубки (3) (мал. 7), і закрутіть гайку (12).
- Установіть лоток для продуктів (2).
- Викладіть готовий фарш на лоток для продуктів (2).
- Використовуйте для приготування ковбасок натуральну оболонку, попереду помістивши її в посудину з теплою водою на 10 хвилин.
- Натягніть розм'якшенну оболонку на насадку (13) та зав'яжіть на кінці оболонки вузол.
- Вставте мережну вилку в електричну розетку.
- Увімкніть м'ясорубку, встановивши перемикач (7) у положення «ON» (увімкнено).
- Для подачі готового фаршу використовуйте штовхач (1) (мал. 8), у міру заповнення оболонки зсувайте її з насадки (13), по мірі висихання оболонки змочуйте її водою.
- Як тільки ви закінчите роботу, вимкніть м'ясорубку, встановивши перемикач (7) у положення «0» (вимкнено), вимкніть її з електричної мережі і тільки після цього починайте її розбирання.

УКРАЇНСКИЙ

- Для зняття головки м'ясорубки натисніть на кнопку фіксатора (5), поверніть головку (3) за годинниковою стрілкою і зніміть її.
- Відверніть гайку (12) і розберіть головку м'ясорубки (3).

Використання насадки «кеббе»

Кеббе – традиційне близькосхідне блюдо, яке готують з м'яса ягняти, пшеничного борошна і спецій, які рубаються разом, щоб отримати основу для виготовлення порожнистих трубочок. Трубочки наповнюються начинкою і обсмажуються у фритюрі.

Експериментуючи з начинкою для трубочок, можна готувати різні десерти. Приготуйте основу для оболонки.

- Установіть головку м'ясорубки (3) у місце установлення (4).
- Встановіть шнек (8) в корпус головки м'ясорубки (3), встановіть на шнек насадку «кеббе» (14); стежте за тим, щоб виступи на насадці (14) збіглися з пазами в корпусі головки м'ясорубки (мал. 9), і закрутіть гайку (12) (мал. 10).
- Установіть лоток для продуктів (2).
- Викладіть готову основу для оболонки на лоток для продуктів (2).
- Вставте мережну вилку в електричну розетку.
- Увімкніть м'ясорубку, встановивши перемикач (7) у положення «ON» (увімкнено).
- Для подачі основи для оболонки використовуйте штовхач (1) (мал. 11).
- Відрізьте готові трубочки необхідної довжини.
- Як тільки ви закінчите роботу, вимкніть м'ясорубку, встановивши перемикач (7) у положення «0» (вимкнено), та вимкніть її з електричної мережі, і тільки після цього можна починати її розбирання.
- Для зняття головки м'ясорубки (3) натисніть кнопку фіксатора (5), поверніть головку (3) за годинниковою стрілкою і зніміть її.
- Відверніть гайку (12) і розберіть головку м'ясорубки.

РЕЦЕПТ

Начинка

Баранина 100 г

Оливкова олія 1,5 столові ложки

Ріпчаста цибуля (дрібно нашаткований)

1,5 столові ложки

Прянощі за смаком

Сіль 1/4 чайної ложки

Борошно 1 столова ложка або 1/2 столової ложки

- Баранину необхідно подрібнити в м'ясорубці один або два рази.
- Ріпчасту цибулю обсмажують в олії до золотистого кольору, потім додають рубану баранину, всі прянощі, сіль і борошно.

Оболонка

Лісне м'ясо 450 г

Борошно 150-200 г

Прянощі 1 чайна ложка (за смаком)

Мускатний горіх 1 шт.

Червоний мелений перець (за смаком)

Перець (за смаком)

- М'ясо подрібнюють у м'ясорубці три рази, подрібнюються також мускатний горіх, потім змішують всі компоненти.
- Більша кількість м'яса і менша кількість борошна в зовнішній оболонці забезпечують кращу консистенцію і смак готового виробу.
- Готові трубочки наповнюються начинкою, затискаються по краях, трубочкам надається бажана форма.
- Готуються трубочки у фритюрі.

ДОГЛЯД ЗА М'ЯСОРУБКОЮ

- Після закінчення роботи слід вимкнути м'ясорубку, встановивши перемикач (7) у положення «0», і вийняти вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Натисніть кнопку фіксатора (5), поверніть головку м'ясорубки за годинниковою стрілкою і зніміть її.
- Відкрутіть гайку (12) і зніміть решітки (10 або 11), хрестоподібний ніж (9) з шнека (8).
- Вийміть шнек (8) з головки м'ясорубки (3).
- Видаліть зі шнека (8) залишки продуктів.
- Промийте всі принадлежності м'ясорубки в теплій мильній воді з нейтральним миючим засобом, оболосніть їх і перед складанням ретельно просушіть.
- Протріть корпус м'ясорубки (6) злегка вологою тканиною, після чого витріль досуха.
- Для чищення корпусу м'ясорубки (6) забороняється використовувати розчинники або абразивні чистячі засоби.
- Не допускайте потрапляння рідини всередину корпусу м'ясорубки.

УКРАЇНСКИЙ

- Перед тим як прибрати просохлі приладдя на зберігання, змастіть решітки (10, 11) і хрестоподібний ніж (9) рослинним маслом – так вони будуть захищені від окислення.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як забрати м'ясорубку на зберігання, переконайтесь у тому, що корпус м'ясорубки та всі знімні деталі чисті та сухі.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

М'ясорубка – 1 шт.

Штовхач – 1 шт.

Лоток для продуктів – 1 шт.

Решітки – 2 шт.

Насадка для набивання ковбасок – 1 шт.

Комплект насадок для приготування

«кеббе» – 1 шт.

Інструкція з експлуатації – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: 220-240 В ~ 50 Гц

Споживальна потужність: 1800 Вт

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики пристрою без попереднього повідомлення

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

 *Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.*

КЫРГЫЗ

ЭТ ТУУРАГЫЧ MW-1263 W

Эт туурагыч азыктарды шарттарында иштетүү, үй шартында чала фабрикаттарды жасоо үчүн арналган.

СЫПАТТАМА

1. Түрткүч
2. Азыктарды салуучу идиши
3. Эт туурагычтын бөркүнүн корпусу
4. Эт туурагычтын бөркүнүн орнотуу жайы
5. Эт туурагычтын бөркүнүн бекитме баскычы
6. Эт туурагычтын корпусу
7. (ON/O/R) иштөө режимдердин которгучу
8. Шнек
9. Крест сыяктуу бычак
10. Майда кесе турган панжарасы
11. Чон-чон кесе турган панжарасы
12. Эт туурагычтын бөркүнүн гайкасы
13. Колбаскаларды толтуруу насадкасы
14. Кеббе жасоо үчүн насадкасы

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ!

Кошумча коргонуу үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 mA ашыргаган коргоп өчүрүүчү аспабын орнотуу максатка ылайык. Аспапты орнотуу үчүн атايын адиске кайрылыңыз.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонмону көнүл коюп окуп-үйрөнүңүп, бүткүл кызмат мөөнөтүнө сактап алышыз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зиян келтириүүгэ алып келиши мүмкүн.

Электр эт майдалагычты колдонгон учурда өрт коркунучун жоюу, ток уруу же башка жаракат алуудан сакталуу үчүн төмөнкүдөгү коопсуздук чараларды сактоо зарыл.

- Шайманды биринчи иштеткенде чыналуусу электр тармагынын чыналуусуна ылайык болгонун текшерип алышыз.
- Жабдыктын жыйынтыгына кирген аксессуарларын гана колдонунуз.
- Ток урбас үчүн кубаттуучу сайгычын, электр шнурун же шаймандын өзүн ЭЧ КАЧАН сууга же башка сюкүктарга САЛБАНЫЗ.
- Эт майдалагычтын корпусун тазалоо үчүн аны бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүнүз.
- Иштеп турган эт майдалагычты эч качан кароосуз таштабаңыз.

- Эт майдалагычты куратыруу, ажыратуу же тазалоонун алдында аны өчүрүп, кубаттуучу сайгычын розеткасынан сурру зарыл.
- Шайманды тегиз, түрүктүү беттин үстүнэ, нымдуулук, тике күн нурлары жана ачык от булактарынан алыс жеринде орнотунуз.
- Шайманды ысык беттин үстүнө же анын тикеден-тике жакынчылыгында (мисалы үчүн, газ же электр мештин, ысып турган демдеме мештин же бышыргыч беттин жанында) орнотууга тыюу салынат.
- Электр шнурун акырындык менен колдонунуз, анын көп жолу чыйратылганына жол бербей, мезгилдүү түрдө түздөтүп турнуз.
- Электр эт туурагычты көтөрүп ташуу үчүн туткасы катары электр шнурун колдонууга тыюу салынат.
- Электр шнуру столдун кырынан саландап кетүүсүнө, анын ысык беттерге же ашкана эмеректин учтуу кырларына тийүүсүнө жол бербениз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан сурганды шнурду кармал эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармаңыз.
- Электр шнурун же кубаттуучу сайгычын суу колуңуз менен сайбаңыз, сурбаңыз да тийбениз, бул ток урууга алып келүү мүмкүн.
- Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Шайманды оюнчук катары колдонууга, ал иштеп турган учурунда корпусун, электр шнурун тийүүгэ балдарга уруксат бербениз.
- Шайман иштеп турган учурунда же иштөө циклдердин арасында аны балдардын колу жетпеген жеринде орнотунуз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же ақыл-эси жағынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуу жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырлыбаган.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

Көнүл буруңуз! Полиэтилен баштыктар же таңгак плеккасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз. Тумчуктуруунун коркунучу бар!

КЫРГЫЗ

- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратпай, ар кыл бузулулар пайда болгон же шайман кулап түшкен учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.maxwell-products.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыныз.
- Бузулулар пайда болбогону үчүн шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Айланы чөйрөөнүн сактоо максатында шаймандын кызмет мөөнөтү бүткөндөн кийин аны турмуштук калдыктары менен чогу ыргытпай, утилизациялоо үчүн адистештирилген пунктунда тапшырыныз.
- Шайманды балдардын жана жөндөмдүүлүгү төмн адамдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Электр эт туурагычты таңгактан чыгарып, болгон таңгак материалдарын алып салып, корпусун нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүңүз.
- Болгон чечилме бөлүктөрүн нейтралдуу жуучу каражаты менен жылуу сууга жууп, чайкан, куратыруунун алдында жакшылап кургатып алышыз.
- Шайманды биринчи иштеткенде чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алышыз.

АСПАЛ ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ!

- Этти туурап баштагандын алдында сөөктөрү жана ашыкча майы алынганын текшерип алышыз.
- Азыктарды башкача буюмдар менен же колунуздун бармактары менен түртүүгө тыюу салынат, ал үчүн жабдыктын жыйынтыгына киртген түрткүчтүү (1) гана колдонунуз.
- Эт туурагычтын корпусун, электр шнуру менен кубаттуучу сайгычын эч качан сууга же башка суюктуктарга салбаныз.
- Катуу талчалары бар (мисалы, имбирь же хрен) азыктарды эт туурагычында иштетүүгө аракет кылбаныз.
- Эт тыгылып калбас үчүн аны түрткүч (1) менен түрткөндө ашыкча күч салбаныз
- Тыгылып калган ар кыл катуу кесим шнектин же бычактын айлануусун басандатып же токтолуп калса, шайманды токтоосуз очуруп, иштетүүнү улантуунун алдында шнектин тескери айлануу «R» (реверс) функциясынын жардамы менен тыгылган жерин бошотуп алышыз.

ЭТ ТУУРАГЫЧТЫ ИШТЕТҮҮГӨ ДАЯРДОО

Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

- Болгон чечилме бөлүктөрүн нейтралдуу жуучу каражаты менен жылуу сууга жууп, чайкан, куратыруунун алдында жакшылап кургатып алышыз.
- Шайманды биринчи иштеткенде чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алышыз.

ЭТ ТУУРАГЫЧТЫ ИШТЕТҮҮНҮН НЕГИЗГИ ПРИНЦИПТЕРИ

- Эт туурагыч сөөгү жок этти турмуш-тирчилик шарттарында гана иштетүүгө арналган.
- Шайманды куратырып, тегиз кургак беттин үстүнө орнотунуз.
- Корпусундагы аба тешиктери тосулбаганын текшерип алышыз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына салыңыз.
- Эт туурагычтын бөркүнүн (3) астына ылайыктуу идишти коюнуз.
- Эт толугу менен эригенин текшерип, болгон сөөктөрү менен ашыкча майын алып салып, этти азыктар үчүн идиштин (2) тешигине бош кире турган өлчөмүндөгү кубиктерге же узун кесимдерине кесип алышыз.
- Которгучун (7) «ON» абалына кооп, шайманды иштетиниз.
- Этти эт туурагычтын бөркүнүн (3) оозуна түрткүчтүн (1) жардамы менен шашпай түртүп турунуз. Шайманды иштетүү учурунда жабдыктын жыйынтыгына кирген түрткүчтүү (1) гана колдонунуз
- Азыктарды башкача буюмдар менен түртүүгө тыюу салынат, этти бармагыңыз менен эч качан түртпенүз.
- Этти же башка азыктарды түрткөндө ашыкча күч салбаныз.
- Этти туураган мезгилде ал тыгылып калышы мүмкүн, тыгылган жерин бошотуу үчүн шнектин тескери айлануу функциясын пайдаланыныз. Шнектин тескери айлануу режимин иштетүү үчүн которгучун (7) «0» абалына кооп эт туурагычты очуруп, андан кийин которгучун (7) «R» абалына бурап кармал турунуз.
- Азыктарды токтоосуз иштетүү мөөнөтү 5 минутадан ашырбаганы зарыл.
- Эт туурагыч 5 минутанын ичинде токтоосуз иштегенин кийин аны очуруп, муздага-

КЫРГЫЗ

нына 15-20 минута мөөнөтүн берип, андан кийин иштетүүнү улантсаныз болот.

- Иштетип бүткөндөн кийин которгучун (7) «0» абалына кооп, эт туурагычты электр тармагынан суруп, андан кийин гана ажыратып баштасаныз болот.

ЭТТИ ИШТЕТҮҮ

- Эт туурагычтын бөркүн (3) коюлуучу жайына (4) орнотуп, бөркүн (3) saat жебесинин багытына каршы бекитилгенине чейин бурап салыңыз (сүрөт 1, 2).
- Шнекти (8) эт туурагычтын бөркүнүн корпусуна (3) орнотунуз (сүрөт 3).
- Крест сыйктуу бычакты (9) орнотунуз (сүрөт 4).
- Панжаралардын керектүүсүн (10 же 11) таңдал, панжарарадагы чыгып турган жерлерин эт туурагычтын бөркүнүн корпусундагы (3) оюктары менен дал келтирип аны бычактын устүнө орнотуп, гайканы (12) бекитип салыңыз (сүрөт 5, 6).

Көнүл бурунуз!

- **Бычакты кесүүчү жагын панжарага каратып орнотунуз. Бычак туура эмес орнотулган болсо, ал тууроо функциясын аткарбайт.**
- **Чонураак тешиктери бар панжарасы (11) чишки эт, жашылча-жемиш, кургатылган мөмө-жемиштерди, быштакты, балыкты ж.б. иштетүүгө ылайык.**
- **Майда тешиктери бар панжара (10) чишки же бышкан этти, балыкты ж.б. иштетүүгө ылайык.**
- Этти эт туурагычтын бөркүнүн (3) оозуна азыктарды салуучу идишин (2) орнотунуз.
- Которгучу (7) «ON» абалына кооп шайманды иштетиниз.
- Шайманды иштетүү учурунда түрткүчтү (1) гана колдонунуз.

Эскертуү:

- **Этти иштетүү процессин жакширтуу үчүн аны кубиктерге же узун кесимдерине туурап алыңыз. Тондурулган этти толууз менен эритүү зарын.**
- **Шайманды иштетүү учурунда жабдыктын жыйынтыгына кирген түрткүчтү (1) гана колдонунуз; азыктарды башкача буюмдар менен түртүүгө тьюю салынат, этти бармагыңыз менен эч качан түртпенүз.**
- Эт туурагычты иштетип бүткөндөн кийин которгучун (7) «0» абалына кооп, кубаттуучу сайгычын электр тармагынан суруп, андан кийин гана ажыратып баштасаныз болот.

суруп, андан кийин гана аны ажыратып баштасаныз болот.

- Эт туурагычтын бөркүн (3) чечүү үчүн бекитиме баскычын (5) басып, эт туурагычтын бөркүн (3) saat жебесинин багыты боюнча бурап, чечип салыңыз.
- Эт туурагычтын бөркүн ажыратуу үчүн гайканы (12) бурап бошотуп, коюлган панжарасын (10 же 11), бычагын (9) жана шнегин (8) чыгарыңыз.

Колбаскаларды толтуруу

- Фаршты даярдап алыңыз.
- Эт туурагычтын бөркүн (3) коюлуучу жайына (4) орнотунуз.
- Эт туурагычтын корпусунун бөркүнө (3) шнекти (8) орнотуп, шнегине (8) крест сыйктуу бычагын (9), панжараларынан (10 же 11) бирин, колбаскаларды толтуруу насадкасын (13) орнотунуз; насадкасындағы (13) чыгып турган жайлары эт туурагычтын корпусунун бөркүндөгү (3) оюктары менен дал келтириңиз (сүрөт 7), андан кийин гайканы (12) бурап бекитип салыңыз.
- Азыктар салуучу идишин (2) орнотунуз.
- Даяр фаршты азыктар салуучу идиштин (2) ичине салыңыз.
- Колбаскаларды даярдоо үчүн табигый сыртын гана колдонун, аны 10 минутага жылуу суга алдын ала салып пайдаланыңыз.
- Жумушарган сыртын насадкасына (13) кийгизип, учун байлап алыңыз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына салыңыз.
- Которгучу (7) «ON» (иштетүү) абалына кооп шайманды иштетиниз.
- Даяр фаршты берүү үчүн түрткүчтү колдонунуз (1) (сүрөт 8), сырты толтуруулуп турганына карата аны насадкасынан (13) жылдырып турунуз, сырты кургап калган учурунда аны сугарып турунуз.
- Эт туурагычты иштетип бүткөндөн кийин которгучун (7) «0» абалына кооп, кубаттуучу сайгычын электр тармагынан суруп, андан кийин гана аны ажыратып баштасаныз болот.
- Эт туурагычтын бөркүн (3) чечүү үчүн бекитиме баскычын (5) басып, эт туурагычтын бөркүн (3) saat жебесинин багыты боюнча бурап, чечип салыңыз.
- Гайканы (12) бошотуп, эт туурагычтын бөркүн (3) ажыратып салыңыз.

КЫРГЫЗ

«Кеббе» насадкасын колдонуу

Кеббе – ичи биш болгон түтүкчөлөрдүн негизин жасоо үчүн чогу тууралган жаш коюдун этинен, буудай унунан, курчутмалардан жасалган Жакын Чыгыштагы салттуу тамагы. Түтүкчөлөр бир нерсе менен толтуруулуп ысык майга кууруп бышырылат.

Түтүкчөлөрдү ар кандай нерселери менен толтуруп, башкача чүйгүндөрдү жасасаңыз болот. Сырттын негизин даярдаңыз.

- Эт туурагычтын беркүн (3) коюлуучу жайына (4) орнотунуз.
- Эт туурагычтын корпусунун беркүнө (3) шнекти (8) орнотуп, шнегине (8) «кеббе» насадкасын (14) орнотунуз; насадкасындағы (14) чыгып турган жайлары эт туурагычтын корпусунун беркүндөгү оюктары менен дал келтириңиз (сүрөт 9), гайканы (12) бурап бекитип салыңыз (сүрөт 10).
- Азыктар салуучу идишин (2) орнотунуз.
- Даяр сырттын негизин азыктар салуучу идиштин (2) ичине салыңыз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына салыңыз.
- Которгучу (7) «ON» (иштетүү) абалына коюп шайманды иштетиңиз.
- Сырттын негизин берүү үчүн түрткүчтүү колдонунуз (1) (сүрөт 11).
- Түтүкчөлөрүн узундугу керектүү кылыш кесип алыңыз.
- Эт туурагычты иштетип бүткөндөн кийин которгучун (7) «0» абалына коюп, кубаттуучу сайгычын электр тармагынан суруп, андан кийин гана аны ажыратып баштасаңыз болот.
- Эт туурагычтын беркүн (3) чечүү үчүн бекитиме баскычын (5) басып, эт туурагычтын беркүн (3) saat жебесинин багыты боюнча бурап, чечип салыңыз.
- Гайканы (12) бурап бошотуп, коюлган панжарасын (10 же 11), бычагын (9) жана шнегинен (8) чечиниз.

- Баш пиязды саргарганына чейин майга кууруп бышырып, андан кийин майдаланган кой этин, курчутма, туз менен унду кошушат.

Сырты

Майсыз эт 450 г

Ун 150-200 г

Курчутмалар 1 чай кашык (жакканыңыздай)

Мускат жаңгасы 1 даана

Майдаланан кызыл мурч (жакканыңыздай)

Калемпир (жакканыңыздай)

- Этти эт туурагычы менен үч жолу майдалатышат, мускат жаңгасын да майдалатып, болгон ингредиенттерин кошуп аралаштырышат.
- Сыртына көбүрөөк эт жана азыраак ун кошсо, бул даяр тамактын консистенциясы менен даамын жакшыртат.
- Даяр түтүкчөлөр толтуруулуп, чекелери бекитилип, аларга керектүү формасы берилет.
- Түтүкчөлөр ысык майга кууруп бышырылат.

ЭТ ТУУРАГЫЧТЫ КАРОО

- Эт туурагычты иштетип бүткөндөн кийин которгучун (7) «0» абалына коюп, кубаттуучу сайгычын электр тармагынан сурунуз.
- Бекитиме баскычын (5) басып, эт туурагычтын беркүн saat жебесинин багыты боюнча бурап, чечип салыңыз.
- Гайканы (12) бурап бошотуп, коюлган панжарасын (10 же 11), бычагын (9) жана шнегинен (8) чечиниз.
- Шнекти (8) эт туурагычтын беркүнөн (3) чыгарыңыз.
- Шнектен (8) азыктардын калдыктарын алып салыңыз.
- Эт туурагычтын болгон бөлүктөрүн нейтралдуу жуучу каражат кошулган жылу сууга жууп, чайкап, куратыруунун алдында кургатып алыңыз.
- Эт туурагычтын корпусун (6) бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүнүз.
- Эт туурагычтын корпусун (6) тазалоо үчүн абразивдүү жуучу каражаттарды же ар кыл эриткичтерди колдонууга тыюу салынат.
- Ар кыл суюктуктардын эт туурагычтын корпусунун ичине куюлуусуна жол бербениз.
- Кургатылган бөлүктөрүн сактоо үчүн алып салуунун алдында панжаралары (10, 11) менен крест сыйктуу бычагын (9) өсүмдүк май менен майлап салыңыз – ошентип алар кычкылдануудан сак болот.

РЕЦЕПТ

Ичине салуучу нерсе

Кой эти 100 г

Зайтун майы 1,5 чоң кашык

Баш пияз (майды тууралган) 1,5 чоң кашык

Сиз жактырган курчутмалар

Туз 1/4 чай кашык

Үн 1 он кашык же 1/2 чоң кашык

- Кой этин эт туурагычтын жардамы менен бир же эки жолу майдалатту зарыл.

КЫРГЫЗ

САКТОО

- Эт туурагычты сактоого алып салуунун алдында анын корпусу менен болгон чечилме бөлүктөрү таза жана кургак болгонун текшерип алышыз.
- Шайманды балдардын колу жетпеген кургак салкын жеринде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Эт туурагыч – 1 даана.

Түрткүч – 1 даана.

Азыктарды салуучу идиши – 1 даана.

Панжаралары – 2 даана.

Колбаскаларды толтуруу насадкасы – 1 даана.

“Кеббе” жасоо үчүн насадкасы – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыңалуусу: 220-240 В ~ 50 Гц

Иштөө кубаттуулугу: 1800 Вт

Өндүрүүчү шаймандардын дизайнин жана техникалык мунәздөмөлөрүн алдын ала билдирбей өзгөртүү укугун сактайт.

Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөкту көрсөтүү керек.



RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші тәрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялық номру он бир орндуу сан болот, анын биринчи тәрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мысалы, сериялық номру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.